



1 – DESCRIÇÃO

O **AUROSVATE 352** é um composto ácido e umectantes usados para substituir ácidos comumente utilizados em galvanoplastia.

O **AUROSVATE 352** proporciona uma superfície ativa, limpa, brilhantes e livre de óxidos, assim melhorando conseqüentemente a aderência.

Nosso produto pode ser usado por simples imersão para ligas de cobre, latão, zamak, chumbo e estanho.

2 – CONDIÇÕES OPERACIONAIS

Concentração	10 – 20%
Temperatura	Ambiente
Tempo	15 – 30 segundos

3 – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Produto	AUROSVATE 352
Aspecto	Líquido incolor
pH	Ácido
Densidade	1,350 – 1,450 g/cm ³

4 – PRECAUÇÕES DE USO

1. Mantenha fora do alcance de crianças.
1. Evite contato prolongado com a pele.
2. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos .
3. Se ingerido não provoque vômitos, beba água em abundância.
4. Em ambos os casos procure socorro médico.
5. Mantenha o produto em sua embalagem original.
6. Não reutilize a embalagem vazia .



5 – MANUSEIO E SEGURANÇA

O **AUROSVATE 352** é um produto ácido, portanto são necessários os mesmos cuidados exigidos em demais produtos químicos.

6 – TRATAMENTOS DE EFLUENTES

O **AUROSVATE 352** é um produto de caráter ácido. Para descarte das águas de lavagem ou da própria solução, enviar ambas para a estação de tratamento de efluentes, e tratando-o conforme legislação vigente para produtos químicos.

Se houver algum lodo formado, este deve ser secado e enviado a aterros industriais.

7 – NATUREZA DA REVISÃO

Emissão Inicial

“Os dados contidos neste boletim técnico servem de orientação para o cliente. Garantimos e asseguramos os produtos componentes, desde que sejam observadas as condições de validade e acondicionamento em embalagens originais. Não assumiremos responsabilidade caso o material seja manipulado por pessoas não treinadas para tal.”

Elaboração	Aprovação
FELIPE GONCALVES MOCERI	FELIPE GONCALVES MOCERI

BOLETIM DISPONIBILIZADO PELA INTERNET. CÓPIA NÃO CONTROLADA.